

Handleiding



*Product: Display throttle voor 48V
aandrijfset*

Productcode: IST-TH48DTp

Omschrijving:

Programmeerbare Display gashendel

Basis functies:

- ⏻ Knop 2sec indrukken om de display in te schakelen.
- ⏻ Knop 2 sec indrukken om de display uit te schakelen

M switch met deze knop tussen de verschillende ingestelde maximum snelheden

ECO-MID-HIGH

Standaard instelling:

ECO = max 2km/u

MID = max 4km/u

High = max 6km/u

↪ Switch met deze knop tussen de volgende mogelijkheden

1. TRIP = sub totaal kilometers
2. ODO = totaal aantal kilometers
3. Geeft huidige voltage aan
4. Fout meldingen

Batterij indicator

De batterij indicator heeft 4 standen

4 blokjes – accu heeft een spanning 50,1V of meer

LET OP:

Wij gaan ervan uit dat de installateur kennis heeft van elektronica en in staat is stekerverbindingen te maken tussen verschillende elektronica componenten.

Slechte stekerverbindingen kunnen onherstelbare schade aan de verschillende componenten aanrichten.

Slechte stekerverbindingen kunnen kortsluiting veroorzaken waaruit brand kan ontstaan.

DaviLot is geenszins verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste montage van de onderdelen.

Schade aan producten die het gevolg zijn van onjuiste montage zijn van garantie uitgesloten.


3 blokjes – accu heeft een spanning tussen de 47V en 50.1V

2 blokjes – accu heeft een spanning tussen de 45,5V en de 47V

1 blokje – accu heeft een spanning tussen de 42,9V en 45,5V

1 rood blokje – accu heeft een spanning lager dan 42,9V

Programmeren

De display throttle kan worden geprogrammeerd. Om de programmeer stand in te schakelen drukt u 3 seconden tegelijk op de volgende twee knoppen: **M** en 

De display heeft 6 menu's:

P01: Aanpassing van de verlichting van de display

Standaard staat de verlichting op: 8, geen licht is stand: 0, maximaal licht is stand: 9

P02: SETUP instellingen

Hier kan kilometers verander worden in miles

P03: Voltage instellingen

Hier kan het voltage van de accu ingesteld worden.

24V, 36V (factory default), 48V, 60V

P04: Auto shut-off instelling

Auto power-off settings. Default = 10 minutes Kan ingesteld worden tussen 0 minuten en 255 minuten. 0 minuten betekent dat auto power-off is uitgeschakeld

P08: Diameter van het wiel

Standaard staat het wiel ingesteld op de 16" diameter van de IST-HM48-550 550Watt/48Volt Quinder HUB motor